



Инструкция по сборке стол журнальный с ящиком Kasli(Касли) 070*052*070 Капучино







TP TC 025/2012 FOCT 16371-2014 Декларация о соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01853 от 12.04.2023 г., действительна до 11.04.2028 г. включительно.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.









Дополнительный элемент (опция).

Рекомендованный размер матраца.



- 1.ВНИМАНИЕ! Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- 2. Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности
- 3. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты f1.
- 4. Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- 5. Прикрепить изделие к стене, согласно инструкции сборки. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке



					,
	Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество,шт	Номер пачки
١	Α	B	C	D	F



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.



Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы 🗓 обозначают оте места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».



Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (§12) (вкручивание винта облегчает опускание двери)



(крышек) рабочей поверхностью вверх.




Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. ВНИМАНИЕ!Крепление , изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель. подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей



Установить шкаф верхний на верхний шит соответствующего изделия и Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации закрепить при помощи металлической пластины n52 и шурупов p2. время эксплуатации.



ленты, которая является обязательным элементом для безопасной **14** эксплуатации изделия.



Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.



ВНИМАНИЕ!Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть



Регулировка деталей.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



, ..., ..., ..., сперации оуды е внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке. его поломке.

ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в

изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

- 1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца (для изделий для лежания и сидения 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- . Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- 3. Срок службы мебели 5 лет.

Стол журнальный с ящиком Kasli(Касли) 070*052*070 Капучино

Α	В	С		D	E	
1	B156-1555	602	46	16	2	1\1
2	B156-1556	602	46	16	2	1\1
3	B156-1557	498	38	38	1	1\1
4	B156-1558	498	38	38	1	1\1
5	B156-1563	498	38	38	1	1\1
6	B156-1564	498	38	38	1	1\1
7	B156-210	700	700	16	1	1\1
8	B156-321	603	625	16	1	1\1
9	B156-320	603	625	16	1	1\1
10	B156-195	625	159	16	1	1\1
11	B156-196	625	159	16	1	1\1
12	B156-135	602	141	16	1	1\1
13	B156-017	596	135	16	1	1\1
14	B156-562	400	100	16	1	1\1
15	B156-563	400	100	16	1	1\1
16	B156-514	545	100	16	1	1\1
17	B156-922	559	398	2,5	1	1\1
-	Фурнитура /	Acces	1	1\1		





