




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

Инструкция по сборке полка Zima/Зима 135x020x019 Дуб сильверджек ореховый + Глиняный серый




ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 02591 от 29.11.2023 г., действительна до 28.11.2028 г. включительно.

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные

[ASKONA.RU](https://askona.ru)

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.



- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Прикрепить изделие к стене, согласно инструкции сборки. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E

Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.

- §1** Первый этап сборки состоит в оснащении деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **①** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**
- §2** Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)
- §3** Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.
- §4** Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.
- §5** Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.
- §6** **ВНИМАНИЕ!** Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.
- §7** Регулировка деталей.
- §8** При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.
- §9** **ВНИМАНИЕ!** Дополнительный элемент (опция).
- §10** Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
- §11** Рекомендованный размер матраса.
- §12** **ВНИМАНИЕ!** Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
- §13** Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
- §14** **ВНИМАНИЕ!** Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
- §15** Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
- §16** **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
- §17** **ВНИМАНИЕ!** Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.
- §18**
- §19**

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола. Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**



- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Срок службы мебели - 5 лет.

Полка Zima/Зима 135x020x019 Дуб сильверджек ореховый + Глиняный серый








A	B	C			D	E
3	B202-3002	1350	190	18	1	1/1
1	B202-0030	174	486	19	1	1/1
2	B202-1030	175	189	16	1	1/1
4	B202-4001	846	174	16	1	1/1
5	Фурнитура/Accessories				1	1/1





$\varnothing 5 \times 11 \text{ mm}$ e4 x6	 g2 x3	$\varnothing 10$ qa28 x3	$7 \times 50 \text{ mm}$ e1 x7	$\varnothing 8 \times 30 \text{ mm}$ f1 x6	 z1 x1	$\varnothing 12,7 \times 3,5 \text{ mm}$ s50 x2	$\varnothing 8 \times 50 \text{ mm}$ f6 x1
$\varnothing 15 \times 12 \text{ mm \#16}$ r1 x4	 r10 x2	$\varnothing 14$ s59 x7					





$\varnothing 5 \times 11 \text{ mm}$ e4 x6	 g2 x3	$\varnothing 8 \times 30 \text{ mm}$ f1 x6	$\varnothing 8 \times 50 \text{ mm}$ f6 x1	$\varnothing 15 \times 12 \text{ mm \#16}$ r1 x4
--	------------------	--	--	--



2



3



4

Ø10
qa28 x3

