





Инструкция по сборке дивана-кровати модель Ларс 211,6x108x91-211,6x145x63





TP TC 025/2012, FOCT 19917-2014 Декларация о соответствии EAЭC N RU Д-RU.PA09.B.02711/22 действительна по 12.12. 2027 г. включительно.

СРОК ГАРАНТИИ: 18 месяцев СРОК СЛУЖБЫ: 36 месяцев

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.

Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости. При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

Перед сборкой

- 1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке.
- 2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении требований инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия. 5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.


Для сборки необходимо


Ключ гаечный 13	13 13
Отвертка крестовая	Ph2
Шуруповерт	PZZ

Комплектация

Упаковка	Наименование	Кол-во	Изображение	Номер
1	Основание с установленным сиденьем	1		1
2	Спинка	1		2
2	Подлокотник	2		3
2	Подушка приспинная	2		4
1	Подушка декоративная	2		5


Упаковка	Наименование	Кол-во	Изображение	Номер
1	Опора	4		6
1	Ключ	1		7
1	Винт	4		8
1	Саморез 4х40	4	<i>\$3333333</i> >	9
1	Саморез 5х40	4		10
1	Болт М8х20	4		11)
1	Болт М8х70	6		12)
1	Колпачек белый	4	(X)	13
1	Инструкция	1		






Распаковать изделие. Поставить основание с установленным сиденьем на плоскость пола.

Разместить подлокотники по левой и правой сторонам изделия.




Для удобства установки подлокотников, разложить сиденье на половину (до верхнего положения, как на рисунке)

А С помощью винтов (8) закрепить подлокотники с внутренней стороны основания в соответствующие отверстия с помощью ключа (7)




Придерживая диван с двух сторон аккуратно поставить на подлокотники (как на рисунке)
Установить опоры 6 с помощью болтов 11 и саморезов 9



Придерживая изделие с двух сторон, аккуратно поставить на опоры.

Выдвинуть сиденье полностью вперед.




Подлокотники условно не изображены.

Установить спинку на основание (в положение «для сна») соответственно по отверстиям на карточных петлях.


Ремни для подъёма спинки должны быть внутри основания.

С помощью винтов (12) и саморезов (10) прикрепить спинку к основанию.



Подняв изделие с двух сторон, расположить его на постоянном месте. Разместить подушки.

Приятного отдыха!



Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Не перемешайте мебель в собранном виде. Не приподнимайте диван за один край Рекомендуется периодически проверять плотность затяжки резьбовых соединений крепления механизмов трансофрмации и подтягивать их при необходимости.

