





# askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

## Инструкция по сборке универсально-сборной мебели модель Франко 217x151x91-217x151x73



ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.02711/22  
действительна по 12.12.2027 г. включительно.

СРОК ГАРАНТИИ: 18 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ: 36 месяцев

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные

[ASKONA.RU](http://ASKONA.RU)

## Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

### Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

### Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

### Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

### Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

### Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 в день.

### Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.

Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.




### Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости. При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.




## Перед сборкой









1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке.
  2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
  3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектующей ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
  4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении требований инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.


## Для сборки необходимо

Ключ гаечный 13	
Отвертка крестовая	
Шурупверт	

## Комплектация

Упаковка	Наименование	Кол-во	Изображение	Номер
1	Отделение для хранения постельных принадлежностей (далее - короб)	1		①
1	Сиденье	1		②
1	Спинка	1		③
1,2	Подлокотник	2		④
2	Основание шезлонга с установленным сиденьем и спинкой (далее - шезлонг)	1		⑤

Упаковка	Наименование	Кол-во	Изображение	Номер
2	Спинка «мягкая»	1		⑥
1,2	Подушка приспинная	3		⑦
1	Фиксатор	4		⑧
1	Винт М6х16	4		⑨
1	Саморез 5х40	4		⑩
1	Шайба 8	6		⑪
1	Болт М8х70	6		⑫
1	Колпачек белый	3		⑬
1	Гайка ЭРИКСОН 6	8		⑭
1	Винт М6х10	8		⑮
1	Ключ	1		⑯
1	Инструкция	1		




Распаковать упаковку 1/2.  
Поставить короб ① на плоскость пола.

**В этом пункте необходимо определиться с дальнейшим расположением модулей относительно друг друга.**  
Установить фиксаторы ⑧, зацепом вверх, на боковую стенку в соответствующие отверстия (левая стенка- шезлонг слева / правая стенка - шезлонг справа) и зафиксировать на своих местах с помощью гайки Эриксон ⑭, винта ⑮ и ключа ⑯.


На рисунках приведенных далее, показан вариант сборки, когда модуль шезлонга справа относительно модуля дивана.


Для варианта, когда модуль шезлонга слева относительно модуля дивана, сборка производится «зеркально».




Установить спинку ③ на короб (в положение «для сна») соответственно по отверстиям на карточных петлях.

С помощью винтов ⑨ и саморезов ⑩ прикрепить спинку к коробу. (рис.3)






Поднять спинку открыв доступ к коробу.



С помощью шайб ⑪ и болтов ⑫ закрепить подлокотник ④ с внутренней стороны короба в соответствующие отверстия. На болты ⑫ установить колпачки ⑬



Установить сидение ② на короб совмещая опорные ролики на направляющие планки установленные в коробе.



## 7 Распаковать упаковку 2/2.

Модуль шезлонг справа от модуля дивана:

Для установки подлокотника необходимо аккуратно поставить шезлонг на левый бок, отверстиями для крепления подлокотника «вверх». (рис 7.)

Модуль шезлонг слева от модуля дивана:


Для установки подлокотника необходимо аккуратно поставить шезлонг на правый бок, отверстиями для крепления подлокотника «вверх». (зерк. рис 7.)




Открыть молнию обеспечив доступ для установки подлокотника ④ и фиксаторов ⑧.

Установить подлокотник совмещая отверстия крепления.

Закрепить подлокотник на основание шезлонга с помощью шайб ⑪ и болтов ⑫ (Рис.9)





**10**

Аккуратно придерживая шезлонг с двух сторон перевернуть на противоположный бок.

Установить фиксаторы (8), зацепом вниз, на стенку основания шезлонга и зафиксировать с помощью гайки Ериксон (14) и винта (15). (рис. 11)

Застегнуть молнию.

**11****12**


Аккуратно придерживая диван-кровать с двух сторон, разместить его на месте постоянного использования. (Рис. 12)

Установить шезлонг на диван-кровать посредством фиксаторов, расположенных на стыковочных частях элементов.

( **ВНИМАНИЕ** : расстыковка элементов происходит строго в обратном порядке)

Установить на своё место спинку «мягкую» (6)


13




Расправить и разметить подушки приспинные.

В процессе использования (эксплуатации) универсально-сборной мебели модель Франко допускается изменение расположения модуля шезлонг (формирование левого или правого углового исполнения). Для этого необходимо руководствоваться пунктом 1 и пунктом 7 настоящей инструкции.

Приятного отдыха!





### Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Не перемещайте мебель в собранном виде. Не приподнимайте диван за один край

Рекомендуется периодически проверять плотность затяжки резьбовых соединений крепления фиксаторов.

